



SIA RUBRIG

Reģ.Nr.40103919095
Rīgas gatve 8, Ādaži, LV2164, Latvija

RUBSLICE gumijas plākšņu kopšanas instrukcija

RUBRIG RUBSLICE ir izturīgs, blīvs un elastīgs gumijas grīdas segums. Tāpat kā ar jebkuru citu grīdas segumu, slikta uzkopšana var samazināt RUBSLICE kalpošanas laiku. Lai Jūsu RUBRIG gumijas segums būtu tīrs un kalpotu ilgāk, mēs iesakām sekojošo:

Pirmreizējā tīrīšana: ir jāveic uzreiz pēc grīdas seguma ieklāšanas un pēc nepieciešamības atkārtoti, ja ikdienas tīrīšana nenodrošina vēlamo rezultātu.

Ikdienas tīrīšana: ikdienas vai reizi nedēļā, atkarībā no telpu izmantošanas biežuma

Svarīgi!

Pirms seguma pirmreizējās vai ikdienas tīrīšanas, ir jāsavāc putekļi un lieli netīrumi ar putekļu sūcēju. Lai notīrītu piekaltušus netīrumus, izmantojiet mitru lupatu.

Pirmreizējā tīrīšana:

1. Pirms tīrīšanas uzsākšanas ar putekļu sūcēju ir jāsavāc putekļi un netīrumi no grīdas seguma.
2. Samaisiet ūdeni ar koncentrētu, viegli sārmainu grīdu tīrīšanas līdzekli, atbilstoši ražotāja norādītajai instrukcijai.
3. Šķīdumu uzklājiet uz gumijas seguma izsmidzinot vai ar lupatu. Ļaujiet šķīdumam dažas minūtes iedarboties.
4. Pēc tam notīriet gumijas segumu ar tīru ūdeni un mikrošķiedras mopu tik reižu, cik nepieciešams, lai nomazgātu visus netīrumus. Ja tas netiek izdarīts, gumijas segums sākotnēji var būt slidens.
5. Ļaujiet gumijas segumam pilnībā izžūt.

Ikdienas tīrīšana:

Ikdienas tīrīšanai izmantojiet ūdens un šķidro ziepju maisījumu, un notīriet gumijas segumu ar mitru lupatu. Pēc tam uzmažgājiet to ar tīru ūdeni un ļaujiet tam pilnībā izžūt.

Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus vai hloru saturošus tīrīšanas līdzekļus!